
最初に必ず詩んでね! かんたんスタートガイド



場所をあけておく









プリントヘッドと

インクタンクは

ここに





QA7-3454-V02 XX2005XX ©CANON INC.2005 PRINTED IN VIETNAM

プリンタドライバとマニュアル、ユーティリティ、アプリケーションをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。



●参考 罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、『基本操作 ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」(P.55) を参 照してプリントヘッド位置を調整してください。

Windows

本紙では、Windows XPの画面で説明しています。 Windows 2000、Windows Me、Windows 98の場合も同様の手順です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。
- ●Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の 権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- ●Windows 2000にインストールする場合は、Administratorのグルー プとしてログオンする必要があります。
- ●インストール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら…



- ① [キャンセル]をクリックする ② プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルを
- ④以下の手順3から操作する
- * 赤外線通信の場合は、[キャンセル]をクリックしたあとプリン タの電源を切り、以下の手順3から操作します。
- プリンタの電源を切る
- フロンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する
- 【『プリンタソフトウェアCD-ROM』をCD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合は[スタート]メニューから[マイ コンピュータ] を選び、くをダブルクリックします。

4 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストー ル]と[カスタムインストール]の2種類があります。

[おまかせインストール]を選ぶと、プリンタドライバ、アプリ ケーション、ユーティリティ、電子マニュアルが自動的にイン ストールされます。

5 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、 [インストール] をクリックする



★ 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読 んで [はい] をクリックする


このあとに、プリンタドライバや電子マニュアルがインストール されます。

[プリンタの接続] 画面が表示されたら、プリンタと コンピュータを接続する



赤外線通信の場合は、赤外線ポートが80cm以内で向かい合う ようにしてください。

プリンタの電源を入れる



2分間経っても次の手順に進めないときは、『基本操作ガイド』 の「プリンタドライバがインストールできない」(P.67)を参 照してください。

このあとに、アプリケーションやユーティリティがインストー ルされます。

画面の指示にしたがってください。

♀ [インストール結果] の画面が表示されたら [OK] をクリックする



[電子マニュアル] [ヘッド位置調整のご案内] [マイ プリンタ] の画面が表示されたら、[次へ]をクリックしてください。

∭[インストールが完了しました] の画面が表示された ら [終了]をクリックする

再起動を促す画面が表示される場合は、[再起動] をクリックし てください。




デスクトップに が表示されていれば、[おまかせインストール] は 完了です。プリンタの使用中に操作に困ったときは、このアイコンをダ ブルクリックしてください。プリンタの設定やトラブルの解決方法が確

また、印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。

Macintosh

本紙では、Mac OS X v.10.3.xでのセットアップについて説明しています。Mac OS X v10.2.1以上をお使いください。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。
- ●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
- ・プリンタの電源を入れて、Mac OSが起動する途中
- ・プリンタドライバのインストール中
- プリンタとコンピュータを接続する



- 7 コンピュータの電源を入れて、Mac OS Xを起動
- **3**『プリンタソフトウェアCD-ROM』をCD-ROM ドライブに入れる

CD-ROMのフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトッ プに表示される 🌑 をダブルクリックします。

▲ Setupアイコンをダブルクリックする



5 以下の画面が表示されたら、管理者名、パスワード を入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、? ボタンを クリックしてください。



★ 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、「おまかせインストー ル]と[カスタムインストール]の2種類があります。

[おまかせインストール]を選ぶと、プリンタドライバ、アプリ ケーション、ユーティリティ、電子マニュアルが自動的にイン ストールされます。

[おまかせインストール] の画面が表示されたら、 [インストール] をクリックする



🥋 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読 んで [はい] をクリックする

インストールが開始されます。

[電子マニュアル] の画面が表示されたら、[次へ] をクリックし てください。

9 [インストールが完了しました] の画面が表示された ら [再起動]をクリックする



1 印刷できるようにプリンタを追加する。

コンピュータの再起動後、「プリンタ設定ユーティリティ」 (MacOS X V10.2.xをお使いの場合は[プリントセンター]) を起動し、[プリンタリスト]にご使用のプリンタ名が表示され ていることを確認してください。プリンタ名が表示されていな い場合には、[追加]ボタンをクリックしてプリンタを追加して

詳しい操作方法は、Macヘルプを参照してください。

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。